

Ce guide vise à fournir des instructions de base pour l'entretien des revêtements de sol pour sports en caoutchouc comme Advance, MondoArmor, Ramflex, Reflex HP et Sport Impact. Pour des résultats optimaux et une vie utile prolongée, il est conseillé de personnaliser l'entretien aux besoins de l'établissement en tenant compte de la superficie, des événements spéciaux/haute circulation, des ressources et de l'équipement disponibles, etc. Noter qu'une période d'adaptation est normale pour un revêtement de sol en caoutchouc.

LAVAGES

LAVAGE INITIAL. Avant son usage, laver votre nouveau revêtement de sol à l'aide d'une récurveuse (munie d'un **tampon vert ou d'une brosse non abrasive en nylon**) pour enlever tous les résidus de fabrication et/ou d'installation. Le lavage initial ne doit pas se faire avant un minimum de 72 heures suite à l'installation complète du revêtement de sol (ou 24 heures pour une installation flottante de carreaux entrecroisés Ramflex *Interlock*, en vous assurant que les joints sont plats et bien fermés avant de récurer la surface). **NOTE : Pour les gymnases avec des lignes de jeux fraîchement peintes, respecter la période de durcissement de la peinture et suivre les instructions du fabricant de peinture avant de récurer la surface; il est fortement conseillé d'attendre un minimum de 30 jours avant de récurer des nouvelles lignes de jeux peintes.**

NETTOYAGE EN PROFONDEUR. Un nettoyage en profondeur périodique est conseillé, que ce soit trimestriel, lors des congés d'école, annuel ou suite aux événements spéciaux, etc.; voir ce qui convient à votre établissement selon votre usage. Le nettoyage en profondeur se fait à l'aide d'une récurveuse (munie d'un **tampon vert ou d'une brosse non abrasive en nylon**). Un dégraissant, nettoyant pour travaux lourds ou décapant pourrait être prescrit selon le niveau de saleté et l'apparence du revêtement de sol. Les produits nettoyants plus concentrés pourraient exiger plusieurs rinçages pour bien éliminer les résidus de savons en surface.

LAVAGE RÉGULIER. Il est conseillé de passer l'aspirateur/balai à franges une fois par jour. Le revêtement de sol devrait être lavé à la fréquence jugée nécessaire selon votre usage, mais pas moins d'une fois par semaine. Pour un lavage quotidien, utiliser un nettoyant conçu à cet effet qui est peu mousseux, non filmogène et qui requiert peu ou pas de rinçages. Utiliser une récurveuse (munie d'un **tampon rouge ou d'une brosse non abrasive en nylon**), vous permettant d'obtenir de meilleurs résultats qu'avec une simple vadrouille traditionnelle. Si vous n'avez pas de récurveuse ou que l'équipement fixe/meubles empêchent son accès et que vous devez vous servir d'une vadrouille, voir à ce qu'elle soit en microfibres et prévoyez utiliser une pour le lavage et une autre pour le rinçage, et rafraîchir vos eaux grises fréquemment. Utiliser une brosse à plancher non abrasive en nylon pour frotter les taches plus difficiles à enlever.

PROTOCOL DE LAVAGE :

1. Toujours nettoyer les dégâts liquides au fur et à mesure, ainsi que libérer la surface de déchets solides. Passer l'aspirateur (ou balai à franges) pour enlever toute poussière ou saleté.
2. Placer des affiches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de faire un lavage.
3. Utiliser une récurveuse à plancher (<300 tr/min pour machine à disque) et ajuster la pression en surface au mode « faible ». Fixer le tampon ou la brosse (voir les types de lavages ci-dessus pour toutes les recommandations).
4. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit nettoyant pour les mesures de protection individuelle. Diluer le produit nettoyant selon les directives du fabricant pour le niveau de saleté présent. Tester le taux de dilution sur une petite étendue pour assurer son efficacité. Profi™ de Diversey est conseillé. Voir la section Produits nettoyants à la page 2.
5. Appliquer la solution en surface et laisser agir 5 à 10 minutes. **NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage**; remouiller au besoin pour faciliter le mouvement de la récurveuse à plancher et éviter des marques de friction en surface. Récurer en directions multiples et aspirer l'eau sale.
6. Lorsque le produit nettoyant le requiert, rincer la surface à l'eau propre pour éliminer les résidus de savon; éviter la formation de pellicule qui risque d'encourager une accumulation des saletés. Répéter le rinçage au besoin. Bien sécher la surface avant son usage.



PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses abrasives ou tampons abrasifs (noir, brun, etc.), afin d'éviter un dommage.
- Ne pas dissoudre une tache à l'aide de térébenthine, essence ou solvant, pour éviter de décolorer ou ternir la surface.
- Ne pas incliner une récurveuse à plancher pour appliquer plus de pression sur une tache/marque, afin d'éviter un dommage.
- Prolonger l'apparence des lieux à haute circulation (p. ex. les entrées) avec des tapis protecteur.
- Toujours utiliser des tapis/carpettes haut de gamme qui ne tacheront pas le revêtement (avec revers sans noir de carbone).
- Fixer des roues, pattes/sous-pattes ou embouts qui ne tachent pas (CPV ou polyéthylène) sous l'équipement/les meubles.
- Éviter les charges concentrées* : assurer que les pattes/roues d'équipement lourd soient min. 1 po de large et plates au sol.
- Éviter l'accumulation d'eau autour/sous l'équipement/les meubles; ne pas encourager la rouille et taches subséquentes.
- Déplacer tout objet lourd en surface avec soins; créer des patins/un pond à l'aide de contreplaqué ou Masonite.
- Éviter les charges concentrées* : bien répartir le poids des objets pour éviter les indentations, déformations ou dommage.
- Interdire les véhicules de service, afin d'éviter toute tache d'huile et/ou dommage causé par les pneus/pivots.
- Les aliments gras/brevages colorés déversés peuvent augmenter les taches/l'entretien en surface lorsque ignorés.
- Interdire les chaussures à pointes; les revêtements de sols intérieurs pour sports **NE SONT PAS** résistants aux pointes.
- Surface non formulée « UV ». Ne pas installer à l'extérieur. Placer stores/pellicules aux fenêtres/portes vitrées.

**Mondo n'accepte aucune responsabilité pour toute défaillance reliée à un équipement, leur mauvaise installation, calibration et/ou fonctionnement. Assurer le bon fonctionnement et la bonne distribution de poids de tout objet/équipement lourd utilisé en surface, tout en respectant la capacité du revêtement de sol souple pour sports installé.*

PRODUITS NETTOYANTS

Si vous prévoyez utiliser un produit nettoyant autre qu'un de ceux suggérés ci-dessous, servez-vous d'un échantillon d'inventaire ou sélectionner une petite section à l'écart pour effectuer un essai de convenance, dans le but de confirmer son efficacité. Avant d'adopter un nouveau produit chimique, assurer qu'aucun dommage superficiel ne sera causé et que l'apparence du revêtement de sol souple pour sports sera préservée. En général, utiliser un nettoyant à pH neutre (entre 7 et 9) pour les lavages, en évitant les produits avec un pH supérieur à 12 et inférieur à 2, et assurer que tout produit nettoyant est sans solvant, sans phosphate et sans phénol.

NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS

Profi™ Nettoyant et dégraissant
Stride™ Nettoyant neutre (formule quotidienne)
Prominence™ Nettoyant à travaux lourds(formule quotidienne)
GP Forward™ Nettoyant tout usage

AUTRES PRODUITS SUGGÉRÉS

Virex® II 256 (désinfectant)
3M RCT Concentré 40A (désinfectant /nettoyant)
Revive® Plus SC (réjuvénateur)*

**Un réjuvénateur peut être utilisé sur toute surface de revêtement de sol souple pour sports propre, y laissant une fine couche protectrice/restauratrice (www.diversey.com). Aucune cire ou enduit spécial n'est nécessaire.*

ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES. Pour les établissements qui cherchent à réduire l'usage de produits chimiques, il est conseillé de consulter Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec-H2O™, Orbio® et NanoClean (www.tennantco.com).

Département technique de Mondo
2655, Francis Hughes, Laval, QC, H7L 3S8 CANADA
CANADA 800.663.8138 · ÉTATS UNIS 800.361.3747

www.mondoworldwide.com

