

1. GÉNÉRAL

Mondo aimerait vous remercier d'avoir fait l'achat de notre revêtement de sol omnisports en caoutchouc **MONDOFLEX I**. Nous reconnaissons que ceci fut un investissement important pour votre établissement ; un investissement que vous voudrez protéger, par l'entremise d'un programme d'entretien adéquat et capable d'assurer une longue durée de vie à votre revêtement de sol.

Les procédures suivantes ont été formulées pour vous servir de guide d'entretien de base pour **MONDOFLEX I**. Il est recommandé de personnaliser votre programme d'entretien pour bien répondre aux besoins de votre établissement et assurer les résultats désirés, tout en considérant le débit de trafic, la superficie, les ressources et équipements disponibles pour l'entretien.

2. LAVAGE INITIAL

Il est recommandé de laver votre revêtement de sol avant son usage, afin d'enlever tous les résidus pouvant provenir du processus de fabrication, des travaux de construction ou rénovation, des équipes d'installation ou de déménagement, etc. Le lavage initial ne doit jamais se faire avant un minimum de 72 heures après l'installation complète du produit. **MISE EN GARDE : Si votre revêtement de sol a des lignes de jeux fraîchement peintes, il est recommandé d'attendre un minimum de 30 jours avant de récurer la surface.**

A. Passer l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever la poussière, la saleté et les débris.

B. Faire le lavage initial comme suit (voir note ci-dessus pour lignes de jeux fraîchement peintes) :

1. Dans le but d'éviter toutes glissades et / ou chutes, utiliser toujours des panneaux, bandes, cônes ou pictogrammes de sécurité indiquant la mention « plancher mouillé » avant d'entreprendre des travaux d'entretien.
2. Référez-vous aux fiches signalétiques récentes du fabricant des produits nettoyants que vous comptez utiliser, afin de connaître les mesures de sécurité appropriées.
3. **Servez-vous d'une autoréceuse avec RPM plus bas (<300 tours par minute). La pression descendante de la brosse ou du tampon à récurer devrait être réglée à basse (psi moins élevé).** Un tampon à récurer vert est recommandé pour l'entretien initial de votre revêtement de sol (ou, si désiré, une brosse rotative avec fibres non abrasives en nylon).
4. Suivant les recommandations du fabricant, diluez le produit nettoyant selon le niveau de saleté. Le nettoyant Profi de Taski (Diversey Inc.) est recommandé pour le lavage initial de votre revêtement de sol. Voir section 6.A pour une liste des produits nettoyants. **NOTE :** testez votre taux de dilution sur une petite étendue de surface afin d'observer les résultats et confirmer l'efficacité de la solution. Ajustez la concentration si les résultats ne sont pas à votre satisfaction.
5. Appliquez la solution nettoyante sur le revêtement de sol et laissez agir pendant 5 à 10 minutes, selon les recommandations du fabricant. **Ne pas laisser la surface sécher.** Le caoutchouc, avec ses propriétés antidérapantes, laissera difficilement glisser certains objets en surface; assurez que le revêtement de sol reste bien mouillé en tout temps pour permettre à vos équipements d'entretien de voyager plus facilement en surface. Récurer (frotter) la surface en directions multiples et aspirer l'eau sale.
6. Bien rincer la surface avec de l'eau propre. Au besoin, répétez le rinçage pour enlever tout résidu de solution nettoyante. **NOTE : un rinçage insuffisant du revêtement de sol suite à son lavage peut causer une accumulation de résidus de savon.** Ces résidus sèchent en surface et peuvent laisser des stries et / ou marques blanches capables de nuire à l'apparence du revêtement de sol. De plus, les résidus de savon peuvent travailler contre vous en capturant la poussière et les saletés plus rapidement. Laissez le revêtement de sol sécher avant d'en faire usage.

3. LAVAGE PÉRIODIQUE

Pour un entretien périodique ou lavage en profondeur, s.v.p. suivre les mêmes consignes que listées ci-dessus pour l'entretien initial. NOTE : Dans certains cas, vous pourriez nécessiter un décapant, comme LinoSafe, si trop de saletés furent accumulées ou si une solution chimique particulière fut appliquée en surface.

4. ENTRETIEN RÉGULIER

Un lavage à l'aide d'une autorécurveuse ou d'une polisseuse monodisque produira de meilleurs résultats qu'un lavage à la vadrouille. Toutefois, si vous n'avez pas ces appareils ou si la présence de meubles et / ou équipements permet difficilement leur accès, vous n'aurez peut-être pas le choix de faire vos lavages à la vadrouille. Dans une telle situation, utiliser une vadrouille en microfibre, disposer de l'eau sale plus souvent et travailler avec une solution nettoyante propre, ne pas vous servir de la même vadrouille pour le lavage et le rinçage sont des petites astuces qui sauront améliorer vos résultats. Si vous devez frotter un endroit problématique quelconque, vous pouvez vous procurer une brosse à plancher munie de fibres de nylon (non abrasive) qui servira à imiter l'action d'une récurveuse sur les taches plus difficiles à enlever.

- A. Passer l'aspirateur ou balayer complètement le revêtement de sol pour enlever la poussière, la saleté et les débris.**
- B. Autant que possible, nettoyer immédiatement tout dégât liquide.** Tout dépendant du type de liquide, il est à noter que quelques breuvages hautement colorés, produits chimiques ou autres liquides plus agressifs laissés à sécher en surface risquent d'être très difficiles ou, dans un cas plus extrême, peut-être impossibles à enlever. La prévention est votre meilleure option.
- C. Effectuer le lavage du revêtement de sol à la fréquence établie par le propriétaire, selon les objectifs d'entretien et résultats désirés par celui-ci. Mondo recommande une fréquence minimale d'une fois par semaine. Pour les lavages fréquents, s.v.p. assurez-vous d'utiliser une solution nettoyante formulée à cette fin (souvent intitulée « pour usage journalier ») et respecter les consignes listées sur l'étiquette du produit.**
 1. Dans le but d'éviter toutes glissades et / ou chutes, utiliser toujours des panneaux, bandes, cônes ou pictogrammes de sécurité indiquant la mention « plancher mouillé » avant d'entreprendre des travaux d'entretien.
 2. Référez-vous aux fiches signalétiques récentes du manufacturier des produits nettoyants que vous comptez utiliser, afin de connaître les mesures de sécurités appropriées.
 3. **Servez-vous d'une autorécurveuse avec RPM plus bas (<300 tours par minute). La pression descendante de la brosse ou du tampon à récurer devrait être réglée à basse (psi moins élevé).** Un tampon à récurer rouge est recommandé pour l'entretien régulier de votre revêtement de sol (ou, si désiré, une brosse rotative avec fibres non abrasives en nylon).
 4. Suivant les recommandations du manufacturier, dilué le produit nettoyant selon le niveau de saleté. Référez-vous à la section 6.A pour une liste de produits nettoyants. NOTE : testé votre taux de dilution sur une petite étendue de surface afin d'observer les résultats et confirmer l'efficacité de la solution. Ajuster la concentration si les résultats ne sont pas à votre satisfaction.
 5. Appliquer la solution nettoyante sur le revêtement de sol et laisser agir pendant 5 à 10 minutes, selon les recommandations du manufacturier. **Ne pas laisser la surface sécher.** Le caoutchouc, avec ses propriétés antidérapantes, laissera difficilement glisser certains objets en surface; assurer que le revêtement de sol reste bien mouillé en tout temps pour permettre à vos équipements d'entretien de voyager plus facilement en surface. Récurer (frotter) la surface en directions multiples et aspirer l'eau sale.

6. Bien rincer la surface avec de l'eau propre. Au besoin, répéter le rinçage pour enlever tout résidu de solution nettoyante. **NOTE : un rinçage insuffisant du revêtement de sol suite à son lavage peut causer une accumulation de résidus de savon. Ces résidus sèchent en surface et peuvent laisser des stries et / ou marques blanches capables de nuire à l'apparence du revêtement de sol. De plus, les résidus de savon peuvent travailler contre vous en capturant la poussière et les saletés plus rapidement.** Certains nettoyants sont formulés pour un usage fréquent, sans rinçage, donc vous n'avez pas à faire cette étape lorsque le produit est utilisé comme indiqué. Toutefois, vous devriez faire des inspections occasionnelles et faire un rinçage ici et là, au besoin, pour un contrôle à long terme. Laisser le revêtement de sol sécher avant d'en faire usage.

5. PRÉCAUTIONS ET NOTES SUPPLÉMENTAIRES

- **NE PAS** utiliser un tampon à récurer brun ou noir sur votre revêtement de sol, afin d'éviter de l'endommager et possiblement annuler votre garantie.
- **NE PAS** utiliser de laine d'acier ou de brosses abrasives sur votre revêtement de sol, afin d'éviter de l'endommager et possiblement annuler votre garantie.
- **NE PAS** utiliser de solvants, de produits à base de pétrole ou de térébenthine pour nettoyer la surface de votre revêtement de sol, afin d'éviter de l'endommager et possiblement d'annuler votre garantie.

A. Produits nettoyants

Si vous prévoyez utiliser des produits nettoyants autres que ceux suggérés dans ce guide, vous devrez effectuer des tests sur des échantillons d'inventaire ou une petite section à l'écart. Avant d'adopter un nouveau produit nettoyant, assurez-vous qu'aucun dommage ne sera causé à la surface de votre revêtement de sol ou que son apparence n'en sera pas diminuée. Pour l'entretien régulier de votre, **servez-vous d'un nettoyant avec pH neutre (entre 7 et 9)**. Tous les produits nettoyants sélectionnés ne doivent pas contenir de solvant, de phosphate ou de phénol. Comme règle générale, ne jamais choisir des produits chimiques qui ont un pH sous 2 ou plus élevé que 12. Toujours respecter les consignes listées sur l'étiquette d'un produit nettoyant.

Produits offerts par DIVERSEY :

<u>Nettoyants</u>	<u>Autres</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profi ▪ GP Forward ▪ J-Works Low Foam 525 Neutre ▪ Stride Citrus Neutre 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virex II 256 (désinfectant) ▪ Revive Plus SC (réjuvenateur) ▪ Wiwax émulsion nettoyante ▪ LinoSafe (décapant)

*Mondo ne requiert pas l'application d'enduit sur MONDOFLEX I. **Un régime d'entretien régulier à l'aide d'une récreuse automatique consiste l'essentiel pour votre revêtement de sol.** Toutefois, si le propriétaire désire une apparence plus lustrée ou pour faciliter les efforts lorsque le personnel ou équipement disponible ne convient pas aux résultats désirés, vous pouvez choisir d'utiliser une émulsion nettoyante ou un réjuvenateur, selon vos besoins.

Pour un programme d'entretien sans produits chimiques, veuillez consulter votre représentant Tennant le plus près de vous pour des renseignements sur leur technologie ec-H2O™ (charge l'eau pour un lavage sans nettoyant), afin de déterminer si cette approche serait bien pour vous.

B. Entrées

L'utilisation de tapis aux entrées et sorties est une manière efficace de réduire vos efforts d'entretien. **Attention aux tapis dont l'endos est en caoutchouc noir.** Ce genre d'endos peut contenir du noir de carbone qui risque de tacher en permanence votre revêtement de sol. Le résultat visuel est habituellement une tache jaunâtre sous le tapis. Choisissez toujours des produits qui ne peuvent pas tacher, soit avec formule non salissante. Vous pouvez consulter le bulletin numéro 11-002 de Mondo pour d'autres renseignements.

C. Équipement amovible

Ne pas allouer les accumulations d'eau au-dessous et autour des équipements amovibles, afin d'éviter une réaction possible avec les pieds ou la base de l'équipement, pouvant ainsi encourager la formation de taches de rouille sous l'équipement (si applicable). **Les taches de rouille peuvent demeurer en permanence sur la surface du revêtement de sol.** Dans le même ordre d'idée, soyez prudent de bien sélectionner les embouts, bouchons, capuchons et pieds d'équipement, pour qu'ils ne puissent pas tacher en permanence votre surface de caoutchouc. **Choisissez toujours des produits qui ne peuvent pas tacher, soit avec formule non salissante.** Vous pouvez consulter le bulletin numéro 11-002 de Mondo pour d'autres renseignements.

D. Impacts en surface

MONDOFLEX I est un revêtement de sol mince dont l'usage n'est pas prévu pour les impacts en surface; il **ne doit pas être installé dans les endroits prévus pour l'usage de poids et haltères.**

E. Équipement lourd

Si vous devez transporter des équipements lourds sur votre revêtement de sol ou le traverser avec une charge, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager sa surface. Il est recommandé de faire l'usage de feuilles de Masonite ou de contre-plaqué pour faire un pont lorsqu'une pièce d'équipement très lourde doit être transportée. Si vous devez temporairement laisser certains objets en surface, comme des équipements amovibles, assurez-vous que la charge soit bien répartie pour éviter des points de concentration de poids. Si un écrasement en surface à lieu, vous pourriez avoir des indentations permanentes, selon le type de charge et la durée d'application, ainsi que la température. Assurez-vous que tout équipement lourd utilisé ou laissé en place n'excède pas la capacité du revêtement de sol. Les équipements utilisés doivent toujours être dotés de bons embouts, capuchons, bouchons ou de bonnes roues pour assurer une protection optimale. **Choisissez toujours des produits accessoires qui ne peuvent pas tacher, soit avec formule non salissante.** Ces consignes ont pour but de conserver la durée de vie de votre revêtement de sol, grâce à la prévention des imperfections visuelles comme les indentations, les déchirures, les égratignures, etc. Vous pouvez consulter le bulletin numéro 11-002 de Mondo pour d'autres renseignements.

MISE EN GARDE : Mondo n'accepte aucune responsabilité découlant de problèmes reliés à toute défaillance ou sous-performance des équipements fixes ou amovibles, incluant les équipements mal calibrés. Assurez-vous de toujours respecter les tolérances du revêtement de sol, de voir au bon fonctionnement des équipements et de confirmer la distribution adéquate du poids de ces derniers.

F. Nourriture et breuvages

Lorsque possible, ne pas allouer de nourriture ni de breuvages sur votre revêtement de sol et ceci vous aidera à minimiser les efforts d'entretien. Certains produits alimentaires et / ou breuvages hautement colorés, si laissés en surface, peuvent être difficiles à nettoyer. Pour de meilleurs résultats, nettoyer tout dégât immédiatement.

G. Souliers à crampons

MONDOFLEX I n'est pas formulé pour une résistance aux crampons. NE PAS faire usage de souliers à crampons sur la surface de ce revêtement.

H. Rayons ultraviolets (UV)

MONDOFLEX I n'est pas formulé pour application à l'extérieur.

6. PERSONNES-RESSOURCE

FABRICANT

Mondo America, Inc.

2655, Francis-Hughes
Laval, QC H7L 3S8
CANADA

www.mondoworldwide.com

Soutien technique

1 800 663-8138 CAN
1 800 361-3747 É.-U.

SOLUTIONS NETTOYANTES

Diversey, Inc.

2401, Bristol Circle
Oakville, ON L6H 6P1
CANADA

www.diversey.com

Christian Dulude

T : (514) 796-0217

christian.dulude@diversey.com

ÉQUIPEMENTS

Tennant

2265, Michelin
Laval, QC H7L 5B8
CANADA

www.tennantco.com/am-fr/

Alain Giguère (NB, NS, PEI, QC-est)

T : 418-802-1504

alain.giguere@tennantco.com

Michel Mendes (Montréal)

T : 514-867-3835

michel.mendes@tennantco.com

Marc Chamberland (QC-ouest, ON-est)

T : 514-241-2383

marc.chamberland@tennantco.com