

Ce guide vise à fournir des instructions de base pour l'entretien des pistes intérieures en caoutchouc comme MondoRun, Mondotrack WS, Sportflex M, Super X 720 et Super X Performance. Pour des résultats optimaux et une vie utile prolongée, il est conseillé de personnaliser l'entretien aux besoins de l'établissement en tenant compte de la superficie, des événements spéciaux/haute circulation, des ressources et de l'équipement disponibles, etc. Veuillez noter qu'il est tout à fait normal que la surface nécessite une période d'adaptation.

LAVAGES

LAVAGE INITIAL. Avant son usage, laver votre nouvelle piste d'athlétisme à l'aide d'une récurveuse à plancher (munie d'une **brosse cylindrique non abrasive avec fibres douces en nylon**) pour enlever tous les résidus de fabrication et/ou de construction. Le lavage initial ne doit pas se faire avant un minimum de 72 heures suite à l'installation complète de la piste d'athlétisme. **NOTE : Pour les pistes d'athlétisme avec des lignes de jeux fraîchement peintes, respecter la période de durcissement de la peinture et suivre les instructions du fabricant de peinture avant de récurer la surface; il est fortement conseillé d'attendre un minimum de 30 jours avant de récurer des nouvelles lignes de jeux peintes.**

NETTOYAGE EN PROFONDEUR. Un nettoyage en profondeur périodique est conseillé, que ce soit trimestriel, lors des congés d'école, annuel ou suite aux événements spéciaux, etc.; voir ce qui convient à votre établissement selon votre usage. Le nettoyage en profondeur se fait à l'aide d'une récurveuse à plancher (munie d'une **brosse cylindrique non abrasive avec fibres douces en nylon**). Un dégraissant, nettoyant pour travaux lourds ou décapant pourrait être prescrit, selon le niveau de saleté en surface et l'apparence de la piste d'athlétisme. Les produits nettoyants plus concentrés pourraient exiger plusieurs rinçages pour bien éliminer les résidus de savons en surface.

LAVAGE RÉGULIER. Enlever tout débris présent en surface et soigneusement passer l'aspirateur partout sur la piste pour éliminer les poussières/saletés avant et après les événements, ou sinon au besoin et jamais moins d'une fois par semaine. Ne pas allouer l'accumulation ni le repos de débris/saleté sur la piste d'athlétisme pour des périodes prolongées. **NOTE : Il est conseillé de passer l'aspirateur dans les endroits à haute circulation plus fréquemment; vous pouvez minimiser l'accumulation des saletés en passant l'aspirateur tous les jours.** La piste d'athlétisme devrait être lavée à la fréquence jugée proportionnelle à votre usage, mais pas moins d'une fois par semaine. Pour un lavage quotidien, utiliser un nettoyant conçu à cet effet qui est peu moussieux, non filmogène et qui requiert peu ou pas de rinçages. Pour des résultats optimaux, il est conseillé de laver la piste à l'aide d'une récurveuse à plancher (munie d'une **brosse cylindrique non abrasive avec fibres douces en nylon**), puisque la texture de la piste d'athlétisme rend l'usage d'une vadrouille traditionnelle trop laborieux. Utiliser une brosse à plancher non abrasive en nylon pour frotter les taches plus difficiles à enlever.

PROTOCOL DE LAVAGE :

1. Nettoyer les dégâts liquides au fur et à mesure, et libérer la surface de débris. Passer l'aspirateur et enlever la poussière/saleté.
2. Placer des affiches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de faire un lavage.
3. Utiliser une récurveuse à plancher munie d'une brosse cylindrique non abrasive avec fibres douces en nylon.
4. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit nettoyant pour les mesures de protection individuelle. Diluer le produit nettoyant selon les directives du fabricant pour le niveau de saleté présent. Tester le taux de dilution sur une petite étendue pour assurer son efficacité. Profi™ de Diversey est conseillé. Voir la section Produits nettoyants à la page 2.
5. Appliquer la solution en surface et laisser agir 5 à 10 minutes. **NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage;** au besoin, remouiller la piste pour faciliter le mouvement de la récurveuse à plancher et pour éviter des marques de friction en surface. Récurer en directions multiples et aspirer l'eau sale.
6. Lorsque le produit nettoyant le requiert, rincer la surface à l'eau propre pour éliminer les résidus de savon; éviter la formation de pellicule qui risque d'encourager une accumulation des saletés. Répéter le rinçage au besoin. Bien sécher la surface avant son usage.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses abrasives ou tampons (noir, brun, etc.), afin d'éviter un dommage à la piste.
- Ne pas dissoudre une tache à l'aide de térébenthine, essence ou solvant, pour éviter de décolorer ou ternir la surface.
- Ne pas incliner une récurveuse à plancher pour appliquer plus de pression sur une tache/marque, afin d'éviter un dommage.
- Prolonger l'apparence des lieux à haute circulation (p. ex. les entrées) avec des tapis protecteur.
- Toujours utiliser des tapis/carpettes haut de gamme qui ne tacheront pas le revêtement (avec revers sans noir de carbone).
- Fixer des roues, pattes/sous-pattes ou embouts qui ne tachent pas (CPV ou polyéthylène) sous l'équipement/les meubles.
- Éviter les charges concentrées* : assurer que les pattes/roues d'équipement lourd soient min. 1 po de large et plates au sol.
- Éviter l'accumulation d'eau autour/sous l'équipement/les meubles; ne pas encourager la rouille et taches subséquentes.
- Déplacer tout objet lourd en surface avec soins; créer des patins/un pond à l'aide de contreplaqué ou Masonite.
- Si un objet lourd doit reposer en surface, comme des gradins temporaires, protéger-la avec des railles, contreplaqué, etc.
- Éviter les charges concentrées* : bien répartir le poids des objets pour éviter les indentations, déformations ou dommage.
- Interdire les véhicules de service, afin d'éviter toute tache d'huile et/ou dommage causé par les pneus/pivots.
- Les aliments gras/brevages colorés déversés peuvent augmenter les taches/l'entretien en surface lorsque ignorés.
- Voir bulletin Mondo 11-001** : MondoRun, Sportflex M, Super X 6 mm et 8 mm ne résistent PAS aux chaussures à pointes.
- Protéger la piste d'une exposition continue et directe au soleil/aux UV; placer stores/pellicules aux fenêtres/portes vitrées.

*Mondo n'accepte aucune responsabilité pour toute défaillance reliée à un équipement, leur mauvaise installation, calibration et/ou fonctionnement. Assurer le bon fonctionnement et la bonne distribution de poids de tout objet/équipement lourd utilisé en surface, tout en respectant la capacité de la piste d'athlétisme installée.

**Parfois, le positionnement d'un athlète au bloc de départ fait en sorte que le bout de ses orteils repose sur la surface de la piste au lieu d'avoir le plein pied sur la façade du bloc. Avec seulement quelques pointes qui touchent la surface de la piste et avec la poussée au décollage/la pression exercée au départ, la surface de la piste aura une usure plus rapide dans ces endroits et sous de telles conditions.

PRODUITS NETTOYANTS

Pour l'usage d'un produit nettoyant autre qu'un de ceux listés ci-dessous, utiliser un échantillon d'inventaire ou sélectionner une petite section à l'écart pour effectuer un essai de convenance, dans le but de confirmer son efficacité. Avant d'adopter un nouveau produit nettoyant, assurer qu'aucun dommage superficiel ne sera causé et que l'apparence de la piste d'athlétisme sera préservée. En général, utiliser un nettoyant à pH neutre (entre 7 et 9) pour les lavages, éviter tout produit nettoyant avec un pH supérieur à 12 ou inférieur à 2, et assurer une formulation sans solvant, phosphate et phénol.

NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS

Profi™ Nettoyant et dégraissant
Stride™ Nettoyant neutre (formule quotidienne)
Prominence™ Nettoyant à travaux lourds(formule quotidienne)
GP Forward™ Nettoyant tout usage

AUTRES PRODUITS

Virex® II 256 désinfectant
Revive® Plus SC réjuvenateur*
LinoSAFE® décapant

ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES. Pour les établissements qui cherchent à réduire l'usage de produits chimiques, il est conseillé de consulter Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec-H2O™, Orbio® et NanoClean (www.tennantco.com).

Département technique de Mondo

2655, Francis Hughes, Laval, QC, H7L 3S8 CANADA
CANADA 800.663.8138 · ÉTATS UNIS 800.361.3747

www.mondoworldwide.com

