

Ce guide vise à fournir des instructions de base pour l'entretien de votre revêtement de sol pour sports Vinylsport. Pour des résultats optimaux et une vie utile prolongée, il est fortement suggéré de personnaliser le régime d'entretien aux besoins individuels de votre établissement, en tenant compte de la superficie, des évènements spéciaux/d'une circulation accrue, des ressources et de l'équipement qui vous sont disponibles, etc.

## LAVAGES

**LAVAGE INITIAL.** Avant d'en faire usage, vous devrez laver votre nouveau revêtement de sol souple pour sports en vinyle avec une récurveuse à plancher munie d'une brosse non abrasive (avec fibres douces en nylon), afin de bien enlever tous les résidus de fabrication et/ou d'installation. Le lavage initial ne doit pas se faire avant un minimum de 72 heures suite à l'installation complète du revêtement de sol souple pour sports. **NOTE : Pour les gymnases avec des lignes de jeux fraîchement peintes, respecter la période de durcissement de la peinture et suivre les directives du fabricant de peinture avant de laver le revêtement de sol souple pour sports peinturé; il est fortement conseillé d'attendre un minimum de 30 jours avant de récurer/utiliser une récurveuse à plancher sur des lignes de jeux nouvellement peintes.**

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR.** Un nettoyage en profondeur périodique est conseillé. Un nettoyage en profondeur peut avoir lieu après évènements, lors des congés d'école, sur une base trimestrielle, sur une base annuelle, etc.; voir ce qui convient à votre établissement et son usage. Le nettoyage en profondeur se fait avec une récurveuse à plancher munie d'une brosse non abrasive (avec fibres douces en nylon). Un produit nettoyant pour travaux lourds (ou un décapant à plancher dans certains cas plus rares) pourrait être prescrit, selon le niveau de saleté et l'apparence du revêtement de sol souple pour sports. Le rinçage est fortement conseillé; il se peut que vous soyez obligé d'effectuer plusieurs rinçages à l'eau propre pour bien éliminer les résidus qui peuvent provenir d'un nettoyant pour travaux lourds ou d'un nettoyant standard utilisé à plus haute concentration.

**LAVAGE RÉGULIER.** Il est conseillé de passer l'aspirateur/balai à franges (non traitées) une fois par jour. Effectuer les lavages à la fréquence nécessaire (selon usage) pour assurer des résultats optimaux, en respectant un minimum d'un lavage par semaine. Utiliser un nettoyant neutre pour revêtement de sol souple, préférablement un qui fut conçu pour usage quotidien, peu mousseux et non filmogène. *Note : même lorsqu'un nettoyant indique « sans rinçage », si vous effectuez des lavages fréquents, il est sage de contrôler l'apparence de la surface et de la rincer occasionnellement lorsque nécessaire.* Pour un meilleur résultat, utiliser une récurveuse à plancher munie d'une brosse non abrasive (avec fibres douces en nylon); ceci occasionne généralement de meilleurs résultats qu'avec une simple vadrouille. Si vous ne possédez pas de récurveuse à plancher ou que la disposition de la pièce/l'équipement fixe empêche son accès, vous pouvez vous servir d'une vadrouille (préférablement en microfibres au lieu d'une vadrouille traditionnelle en coton). Lorsqu'on utilise un système de vadrouilles, dédier une vadrouille pour le lavage et une autre pour le rinçage, tout en vous assurant de fréquemment jeter vos eaux usées et de rafraîchir votre solution nettoyante. Utiliser une brosse à plancher non abrasive avec fibres en nylon pour frotter toute tache plus difficile à enlever.

### PROTOCOL DE LAVAGE :

1. Nettoyer les dégâts liquides au fur et à mesure et libérer la surface de tout déchet solide. Passer l'aspirateur (ou balai à franges) pour enlever la poussière/saleté.
2. Placer des affiches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de faire un lavage.
3. Utiliser une récurveuse à plancher (<300 tr/min pour machine à disque) et ajuster la pression en surface au mode « faible ». Fixer la brosse non abrasive (avec fibres douces en nylon).
4. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit nettoyant pour les mesures de protection individuelle. Diluer le produit nettoyant selon les directives du fabricant pour le niveau de saleté présent. Tester le taux de dilution sur une petite étendue pour assurer son efficacité. Prominence™ de Diversey est conseillé. Voir la section Produits nettoyants à la page 2.
5. Appliquer la solution en surface et laisser agir 5 à 10 minutes. **NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage pour éviter des marques de friction;** remouiller au besoin. Récurer en directions multiples et aspirer l'eau usée.
6. Lorsque le produit nettoyant le requiert, rincer la surface à l'eau propre pour éliminer les résidus de savon; éviter la formation de pellicule qui risque d'encourager une accumulation des saletés. Répéter le rinçage au besoin. **Bien sécher la surface avant son usage.** *Note : si le nettoyant utilisé ne nécessite pas de rinçage, il est quand même sage de contrôler l'apparence de la surface au fil du temps et de la rincer occasionnellement lorsque nécessaire.*

## PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de bande adhésive sur la surface du Vinylsport; les bandes peuvent être difficile à enlever et peuvent tacher.
- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses abrasives ou tampons abrasifs (noir, brun, etc.) qui peuvent endommager la surface.
- Ne pas dissoudre une tache à l'aide de térébenthine, d'essence ou de solvant qui peuvent décolorer ou ternir la surface.
- Ne pas incliner une récurveuse à plancher pour appliquer plus de pression sur une tache/marque, afin d'éviter un dommage.
- Prolonger l'apparence des lieux à haute circulation (p. ex. les entrées) avec des tapis protecteur.
- Toujours utiliser des tapis/carpettes haut de gamme qui ne tacheront pas le revêtement (avec revers sans noir de carbone).
- Fixer des roues, sous-pattes ou embouts qui ne tachent pas (CPV ou polyéthylène) sur l'équipement/les meubles.
- Éviter les charges concentrées\* : assurer que les roues, sous-pattes ou embouts soient min. 1 po de large et plats au sol.
- Éviter l'accumulation d'eau autour/sous l'équipement/les meubles; ne pas encourager la rouille et taches subséquentes.
- Éviter les charges concentrées\* : bien répartir le poids des objets pour éviter les indentations, déformations ou dommage.
- Déplacer tout objet lourd en surface avec soins\*; créer des patins/un pond à l'aide de contreplaqué ou Masonite.
- Vinylsport a un revers en mousse\* et ne supporte PAS les charges lourdes (gradins, paniers portables, véhicules de service, etc.).
- Les aliments gras/breuvages colorés déversés peuvent augmenter les taches/l'entretien en surface lorsque ignorés.
- Vinylsport ne résiste PAS aux chaussures avec pointes/crampons ni aux talons aiguilles.
- Vinylsport n'est pas formulé pour « UV » et ne peut être installer à l'extérieur. Placer stores/pellicules aux fenêtres/portes vitrées.

*\*Mondo n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un objet lourd ayant été placé ou ayant été transporté sur le Vinylsport. Vinylsport est un revêtement de sol souple pour sports en vinyle avec un revers en mousse qui est comprimable et il ne convient pas à l'usage de charges lourdes; toujours assurer une bonne distribution de poids de tout objet utilisé en surface et bien protéger la surface de dommage en tout temps.*

## PRODUITS NETTOYANTS

Si vous prévoyez utiliser un produit nettoyant autre qu'un de ceux suggérés ci-dessous, servez-vous d'un échantillon d'inventaire ou sélectionner une petite section à l'écart pour effectuer un essai de convenance, dans le but de confirmer son efficacité. Avant d'adopter un nouveau produit chimique, assurer qu'aucun dommage superficiel ne sera causé et que l'apparence du revêtement de sol souple pour sports ne sera pas affaiblie. En général, utiliser un nettoyant pour revêtement de sol souple à pH neutre (entre 7 et 9) pour les lavages réguliers, éviter les produits nettoyants avec un pH supérieur à 12 ou inférieur à 2, et assurer que le nettoyant est sans solvant, sans phosphate et sans phénol.

### NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS

Prominence™ Nettoyant à travaux lourds( formule quotidienne)  
Profi™ Nettoyant et dégraissant  
Stride™ Nettoyant neutre (formule quotidienne)

### AUTRES PRODUITS SUGGÉRÉS

Virex® II 256 (désinfectant)  
No Maintenance Flooring Emulsion\*  
Wiwax™ Émulsion nettoyante et entretien\*

*\*Un réjouvénéateur peut être utilisé sur toute surface de revêtement de sol souple pour sports propre, y laissant une fine couche protectrice/restauratrice ([www.diversey.com](http://www.diversey.com)). Aucune cire ou enduit spécial n'est nécessaire.*

**ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES.** Pour les établissements qui cherchent à réduire l'usage de produits chimiques, il est conseillé de consulter Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec-H2O™, Orbio® et NanoClean ([www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)).

Département technique de Mondo

2655, Francis Hughes, Laval, QC, H7L 3S8 CANADA

CANADA 800.663.8138 · ÉTATS UNIS 800.361.3747

[www.mondoworldwide.com](http://www.mondoworldwide.com)

