

Ce guide vise à fournir des instructions de base pour l'entretien des revêtements de sol en caoutchouc comme Advance, MondoArmor, Ramflex, Reflex HP et Sport Impact. Pour des résultats optimaux et une vie utile prolongée, il est conseillé de personnaliser l'entretien aux besoins de l'établissement (tenir compte de la superficie, des événements spéciaux/haute circulation, des ressources et de l'équipement disponibles, etc.). Noter qu'une période d'adaptation est normale pour un revêtement de sol en caoutchouc.

## LAVAGES

**LAVAGE INITIAL.** Avant l'usage, laver le nouveau revêtement de sol à l'aide d'une récurveuse (munie d'un **tampon vert ou d'une brosse non abrasive en nylon**) pour enlever tous les résidus de fabrication et/ou d'installation. Le lavage initial ne doit pas se faire avant un minimum de 72 suite à l'installation complète du revêtement de sol (ou 24 heures pour les tuiles à emboîtement Ramflex qui ne sont pas collées; assurer que les tuiles sont planes et que les joints sont bien fermés avant de récurer la surface). **NOTE : Pour les gymnases avec des lignes de jeux fraîchement peintes, respecter la période de durcissement et suivre les instructions du fabricant de peinture avant de récurer la surface; il est fortement conseillé d'attendre un minimum de 30 jours avant de récurer des nouvelles lignes de jeux peintes.**

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR.** Un nettoyage en profondeur périodique est recommandé, que ce soit trimestriel, lors des congés d'école, annuel ou suite aux événements spéciaux, etc.; voir ce qui convient à votre établissement selon votre usage. Vous servir d'une récurveuse (munie d'un **tampon vert ou d'une brosse non abrasive en nylon**) pour faire tout nettoyage en profondeur. Un dégraissant, nettoyant pour travaux lourds ou décapant pourrait être prescrit selon le niveau de saleté et l'apparence du revêtement de sol. Les produits nettoyants plus concentrés pourraient exiger plusieurs rinçages pour bien éliminer tous les résidus de savons en surface.

**LAVAGE RÉGULIER.** Il est fortement conseillé de passer l'aspirateur/balai à franges une fois par jour. Le revêtement de sol devrait être lavé à la fréquence jugée nécessaire selon votre usage, mais pas moins d'une fois par semaine. Pour un lavage quotidien, utiliser un nettoyant conçu à cet effet qui est peu mousseux, non filmogène et requiert peu de rinçages. Pour des résultats optimaux, servez-vous d'une récurveuse (munie d'un **tampon rouge ou d'une brosse non abrasive en nylon**) au lieu d'une vadrouille. Si vous n'avez pas de récurveuse ou que l'équipement fixe/meubles empêchent son accès et que vous devez utiliser une vadrouille pour le lavage, voir à ce qu'elle soit en microfibres. Toujours utiliser une vadrouille pour le lavage et une seconde pour le rinçage, tout en vous assurant de bien rincer la surface et de fréquemment rafraîchir l'eau pour qu'elle reste propre. Utiliser une brosse à plancher non abrasive en nylon pour frotter les taches plus difficiles à enlever.

### PROTOKOL DE LAVAGE :

1. Toujours nettoyer les dégâts liquides au fur et à mesure, ainsi que libérer la surface de déchets solides.
2. Passer l'aspirateur (ou balai à franges) pour enlever toute poussière ou saleté.
3. Placer des affiches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de faire un lavage.
4. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit nettoyant pour les mesures de protection individuelle.
5. Utiliser une récurveuse à plancher (<300 tr/min pour machine à disque) et ajuster la pression en surface au mode « faible ».
6. Diluer le produit nettoyant selon les directives du fabricant pour le niveau de saleté présent. Tester le taux de dilution sur une petite étendue pour assurer son efficacité. Profi™ de Diversey est conseillé. Voir la section Produits nettoyants sur la page 2.
7. Appliquer la solution et laisser agir 5 à 10 min. **NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage**; mouiller à nouveau au besoin pour faciliter le mouvement de la récurveuse à plancher et d'éviter des marques de friction en surface. Récurer en directions multiples et aspirer l'eau sale.

---

 **PRÉCAUTIONS**

- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses abrasives ou tampons abrasifs (noir, brun, etc.), afin d'éviter un dommage.
- Ne pas dissoudre de tache à l'aide de térébenthine, essence ou solvant, pour éviter de décolorer ou ternir la surface.
- Ne pas incliner une récurveuse à plancher pour appliquer plus de pression sur une tache/marque, afin d'éviter un dommage.
- Protéger les endroits à usage intensif (entrées de patinoires, sections poids/haltères, etc.) avec des tapis antichocs.
- Utiliser des tapis aux entrées qui ne tacheront pas (éviter ceux qui contiennent du noir de carbone dans leurs revers).
- Assurer que les pieds d'équipement/meubles ont des embouts, roues, etc., qui ne tacheront pas (CPV ou polyéthylène).
- Éviter les charges concentrées\* : assurer que les embouts/roues d'équipement/meubles sont min. 1 po de large à la base.
- Éviter l'accumulation d'eau autour/sous l'équipement/meubles; ne pas allouer la formation de rouille et de taches.
- Déplacer les objets lourds en surface avec soins; créer des patins/points à l'aide de contreplaqué ou Masonite.
- Éviter les charges concentrées\* : bien répartir le poids de l'objet pour éviter enfoncement, indentation ou dommage.
- Interdire les véhicules de service sur la surface du revêtement de sol pour éviter toute tache d'huile ou dommage.
- Les aliments gras/brevages très colorés peuvent augmenter l'entretien et/ou tacher la surface lorsque ignorés.
- Ne pas allouer de chaussures à pointes; les revêtements de sol pour sports intérieurs NE SONT PAS résistants aux pointes.
- Surface non formulée pour UV; ne pas installer à l'extérieur et placer stores/films solaire aux fenêtres pour protéger.

*\*Mondo n'accepte aucune responsabilité pour les défaillances reliées aux équipements lourds, leur mauvaise installation, calibration et fonctionnement. Assurer un bon fonctionnement et une bonne distribution de poids de tout équipement utilisé en surface, tout en respectant la capacité du revêtement de sol pour sports installé.*

---

## PRODUITS NETTOYANTS

Si vous prévoyez utiliser un produit nettoyant autre que ceux suggérés ci-dessous, effectuer un essai de convenance pour confirmer son efficacité (servez-vous d'un échantillon d'inventaire ou effectuer des tests sur une petite section à l'écart). Avant d'adopter un nouveau nettoyant, assurez-vous qu'aucun dommage ne sera causé en surface et que l'apparence du revêtement de sol sera préservée. En général, laver avec un nettoyant à pH neutre (entre 7 et 9), éviter les produits nettoyants avec un pH supérieur à 12 et inférieur à 2, utiliser des produits sans solvant, phosphate et phénol.

### NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS

Profi™ Nettoyant et dégraissant  
Stride™ Nettoyant neutre (formulé usage quotidien)  
Prominence™ Nettoyant puissant (formulé usage quotidien)  
GP Forward™ Nettoyant tout usage

### AUTRES PRODUITS NETTOYANTS

Virex® II 256 (désinfectant)  
3M RCT Concentrate 40A (désinfectant /nettoyant)  
Revive® Plus SC (réjuvenateur)\*

*\*Un rejuvenateur peut être utilisé sur une surface propre, y laissant une fine couche de protection pour faciliter la réduction des efforts d'entretien. ([www.diversey.com](http://www.diversey.com)). Aucune cire ou enduit spécial n'est nécessaire.*

**ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES.** Pour les établissements qui cherchent à réduire l'usage de produits chimiques, nous recommandons que vous consultiez la compagnie Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec-H2O™, Orbio® et NanoClean ([www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)).

---

Département technique de Mondo  
2655, Francis Hughes, Laval, QC, H7L 3S8 CANADA  
CANADA 800.663.8138 · ÉTATS UNIS 800.361.3747

[www.mondoworldwide.com](http://www.mondoworldwide.com)

