

Dígitos de recambio

AV041 - AV042 - AV043



Recambio de marcador de persiana fabricado en plástico.

La numeración de los dígitos va del 0 al 9, ambos inclusive; y también marcador con los signos “+” y “-”.
El cambio se realiza mediante la elevación manual de una patilla.

VARIANTES

Dígitos de recambio rojo AV041

Piezas de ricambio para:

Cuenta vueltas manual	AC070
Marcador manual multideporte	AV040
Marcador manual multideporte	AV045
Marcador manual multideporte	AV045

Dígitos de recambio negro AV042

Piezas de ricambio para:

Indicador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Indicador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Marcador manual multideporte	AV040
Marcador manual multideporte	AV045
Marcador manual multideporte	AV045
Cuenta vueltas manual WS	AC075
Indicador manual anemómetro y avance saltómetro de pértiga WS	AV085

Dígitos de recambio +/- AV043

Piezas de ricambio para:

Indicador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Indicador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Indicador manual anemómetro y avance saltómetro de pértiga WS	AV085

